

[Momy] でお部屋の空気を塗りかえよう。



塗る前の下準備

- 塗る面がほこりなどで汚れている場合は、雑巾でキレイに拭き掃除をしてください。
- カビが生えている場合は、カビ取り剤で除去し、防カビ剤で防カビ処理しますと安心です。
- 壁紙が大きくはがれている場合は、壁紙をはがしてください。壁面に残った裏紙もキレイにはがしてください。
- 養生が必要な場所へはマスキングテープやマスカーで！塗装面へのマスカーはマスキングテープに重ね貼りしてください。

下地の処理

■ ビニール壁紙

- ビニール壁紙のジョイント部のはがれは接着剤で留め、タッカー(ホッチキス)で留めます。
- タッカーの針頭をニスなどでサビ止めしておきますとサビが出ません。

■ 石膏ボード・ベニヤ

- ベニヤ板のようにアクが出やすい下地には、まずアク止め効果のある「Momyシーラー」を塗ってください。
- 石膏ボードのジョイント部分にはメッシュテープを貼り、パテで平滑にしてから塗ります。

■ 砂壁・綿壁

- 下地の強化とアク止めに「Momyシーラー」を2~3倍に薄めて塗り、よく乾いてからもう一度原液を塗ります。
- 和室の杉材などの柱はアクが出やすいので、念入りにマスキングテープで養生してください。

Momyの練り方

<http://www.momymomy.com> (動画でもご覧いただけます)



1 袋のシール部をギリギリカットする。



2 ペットボトルなどで1袋に3リットルの水を入れる。



3 付属のビニタイを袋の口において巻き込む。



4 ビニタイを3~4回巻き込む。



5 袋の口をネクタイを締めるように絞る。



6 ビニタイをねじって水漏れないようしっかりと封をする。(輪ゴムでも可)



7 水をなじませるように袋の上から揉み混ぜる。



8 上下を返して全体が廻るよう手のひらで押さえるように揉み混ぜる。



9 空気があると底まで押さえられないで空気を袋の口へ集める。



10 ビニタイをはずし、余分な空気を追い出して、再度しっかりと封をする。



11 底が着くように手のひらで押さえ、固まりがなくなるまでよく揉み混ぜる。