


簡単コテ使いのコツ！



コテは塗り進める方向の面を少し持ち上げ、すべらすように塗ります。乾くまで時間がありますので、壁面で左右上下にコテをすべらす練習をすれば、すぐに慣れてきます！
ちょうどトーストにマーガリンを塗るのと同じような感じで。。。♪

Momyの塗り方

<http://www.momymomy.com> (動画でもご覧いただけます)



1 利き手でコテの持ち、写真のように握ります。



2 利き手の反対の手でコテ台の持ち手を握ります。



3 箱から適量の珪藻土をコテ台にとります。



4 コテ台をななめに立てながらコテですくいとります。



5 壁にコテ台を近付け、壁に塗り付けます。



6 コテ台で受けながら、コテをすり上げるように！



7 上方向に塗り上げ、右方向へ塗り広げます。



8 模様付けする時は一面を塗ってから仕上げます。

ご注意

- 水の量が変わりますと硬くなったり柔らかくなったりしますので、正確に量ってください。モミモミパック1袋1.8kgに対して水3リットルが基本です。
- モミモミパックを揉むときに爪を立てたり突起物の上で作業しますと破れることがあります。異物のない平坦な場所で作業をしてください。
- モミモミパックの封は、水がこぼれないようにしっかり留めてください。念のためブルーシートなどを敷いた上で作業を行ってください。
- 練りあがりましたら粘りが出るまで5分ほど置いて、もう一度軽く練ってからご使用ください。
- 壁の途中で塗り終わり、乾燥してから続きを塗った場合、珪藻土が水を吸う条件が異なり、微妙に色違いが生じることがあります。必ず角から角まで壁一面全部を塗り終えてください。
- 練った珪藻土はその日にうちに使い切ってください。日をおきますと色味が変わることがあります。

モミモミパック専用ピニタイ

[Momy] ラインアップ



小箱
(1.8kg)



徳用箱
(5.4kg)



ビギナーズセット
(徳用箱5.4kg+道具セット)



Momyシーラー
(塗壁用下地調整剤)

[Momy] カラーバリエーション

